

Teplovzdušný ventilátor Ventilátoros fűtőtest

B-4984/NSB200A7

B-4985/FH19B

B-4986 s oscilací /FH19C

Návod na použití – Návod na obsluhu - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



B-4984



B-4985



B-4986 s oscilací



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné použití .

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo občasné použitie

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití:

Teplovzdušný ventilátor (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti, k vytápění obytných místností.

Přístroj nesmí být použit k sušení prádla!

Bezpečnostní upozornění:

• Teplovzdušný ventilátor se nesmí používat bez dozoru !

• Před prvním použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem na použití. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

• Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

Upozornění : Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!
- Příklad má být instalován tak, že se osoba ve vaně nebo sprše nemůže dotknout spínačů a jiných řídicích zařízení.
- Z důvodu bezpečnosti nesmí být přístroj umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Při používání přístroje dejte pozor, aby se přívodní

kabel nedotýkal přístroje.

- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Kovové povrchy přístroje, kterých je možné se dotknout, mohou být během používání horké.
- Nepoužívejte přístroj v mokřém, vlhkém, výbušném nebo hořlavém prostředí.
- Nepřenášejte přístroj ihned po používání, počkejte chvíli, než zchladne.
- Přístroj stavte pouze na rovný povrch.
- Nikdy nezakrývejte spodní nebo horní část přístroje!
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do přístroje!
- Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama.
- Přívodní kabel ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě!
- Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj by měl být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen.

- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje, pokud je horký a ujistěte se, že nemohou tahat za přívodní šňůru.
- Nedávejte přístroj, přívodní šňůru nebo zásuvku do vody nebo jiné kapaliny.
- Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy nebo výměnu přírodního kabelu smí provádět pouze odborné opravny!
- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem , systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná topidlo automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je topidlo zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Ochranná mřížka proti hoření nezajišťuje úplnou ochranu pro malé děti a nesvéprvané osoby
- ochranná mřížka proti hoření tohoto topidla je určena k zabránění přímému přístupu k topným článkům a musí být umístěna do své polohy ,když se topidlo používá
- nikdy neinstalujte přístroj v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů

- pro topidla pro vytápění místností bez vestavěného pokojového termostatu nebo jiného řídicího zařízení :

VÝSTRAHA: topidlo není vybaveno zařízením pro kontrolu teploty v místnosti . Nepoužívejte topidlo v malých místnostech , jsou-li obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

- topidlo nesmí být umístěno těsně pod elektrickou zásuvkou

VÝSTRAHA:

Aby se zabránilo přehřátí , nezakrývejte topidlo !

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu!

Aby se zabránilo přehřátí , nezakrývejte topidlo!

Nikdy nepoužívejte výrobek ve Vaší nepřítomnosti.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Při prvním použití se může objevit lehký zápach ,který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev vymizí.

Popis modelu B-4985 a B-4986 s oscilací :

č 1. regulátor teploty MIN – MAX,

č 2.přepínač výkonu :


0 vypnuto

● teplý vzduch 1000W

● ● horký vzduch 2000W



studený vzduch



otáčení – oscilace (pouze u modelu B-4986) na zadní straně výrobku je přepínač

1 – zapnuta oscilace

0 – vypnuta oscilace



Popis modelu B-4984



1 - On/Off

2 - studný vzduch

3 - teplý vzduch 1000W

4 - horký vzduch,2000W

Obsluha přístroje :



1.Provoz přístroje:

Přístroj umístěte na rovném povrchu a připojte do elektrické sítě.


Zvolte výkon pomocí přepínačů výkonu:

poloha I – 1000 W

poloha II – 2000 W

Poloha  nebo  pouze ventilátor (studený vzduch) i když je nastav přepínač na MAX , tak stále fouká studený vzduch .

Nastavte optimální teplotu vytápění pomocí regulátoru teploty MIN-MAX(1).

Zapnutí přístroje (pozice , 0, I a II) je signalizováno červenou kontrolkou provozu.

Nikdy nezakrývejte otvory ventilátoru

Technické údaje:

Příkon: 2000 W

Napětí: 220 - 240V ~ 50/60Hz

Čištění:

Před čištením přístroj odpojte ze sítě a nechte dostatečně vychladnout!

Přístroj čistěte vlhkým hadříkem s pár kapkami tekutého čisticího prostředku. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla a abrazivní (drsné) prostředky. Nikdy nelijte vodu na přístroj. Ujistěte se před použitím, že je přístroj suchý.



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do

komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,

Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí

tel.: 607035126,607035094

e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo

doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající

těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na niž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záručního listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním Občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 1. 2016

SLOVENSKY

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie:

Teplovzdušný ventilátor (ďalej len prístroj) je určený iba na použitie v domácnosti, k vykurovaniu obytných miestností.

Prístroj sa nesmie používať k sušeniu prádla!

Bezpečnostné upozornenie:

• Teplovzdušný ventilátor sa nezje používať bez dozoru!

- Pred prvým použitím sa starostlivo zoznámte s týmto návodom na použitie. Návod uschovajte pre prípad budúce potreby.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Deťom mladším ako 3 roky by mal byť zamedzený

prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu tento spotrebič zapínať / vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu vykonávanú používateľom.

Upozornenie: Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

- Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna!
- Prístroj má byť inštalovaný tak, že sa osoba vo vani alebo sprche nemôže dotknúť spínačov a iných radiacích zariadení.
- Z dôvodu bezpečnosti nesmie byť prístroj umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Pri používaní prístroja dajte pozor, aby sa prírodný kábel nedotýkal prístroja.
- Ak je sieťový prívod tohto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.

- Kovové povrchy prístroja, ktorých je možné sa dotknúť, môžu byť počas používania horúce.
- Nepoužívajte prístroj v mokrom, vlhkom, výbušnom alebo horľavom prostredí.
- Neprenášajte prístroj ihneď po používaní, počkajte chvíľku, než vychladne.
- Prístroj stavajte len na rovný povrch.
- Nikdy nezakrývajte spodnú alebo hornú časť prístroja!
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do prístroja!
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami.
- Prívodný kábel ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete!
- Prívodný kábel chráňte pred ostrými hranami.
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený.
- Prístroj by mal byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali prístroja pokiaľ je

horúci a uistite sa, že nemôžu ťahať za prívodnú šnúru.

- Nedávajte prístroj, prívodnú šnúru alebo zásuvku do vody alebo inej kvapaliny.
- Než prístroj uschováte, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy alebo výmenu prírodného kábla smie vykonávať iba odborné opravovne!
- Nepoužívajte ohrievač s programom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína ohrievač automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je piecka zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Ochranná mriežka proti horeniu nezabezpečuje úplnú ochranu pre malé deti a nesvéprvané osoby
- ochranná mriežka proti horeniu tohto ohrievača je určená na zabránenie priamemu prístupu k vykurovacím článkom a musí byť umiestnená do svojej polohy, keď sa ohrievač používa
- Nikdy neinštalujte prístroj v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov
- pre ohrievače pre vykurovanie miestností bez vstavaného izbového termostatu alebo iného radiaceho zariadenia.

VÝSTRAHA: ohrievač nie je vybavené zariadením na kontrolu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ohrievač v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné opustiť túto miestnosť vlastnými silami, ak nie je zaistený trvalý dozor.

- vykurovacie teleso nesmie byť umiestnené tesne pod elektrickou zásuvkou

VÝSTRAHA:

Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ohrievač! Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu!

Nikdy nepoužívajte výrobok vo Vašej neprítomnosti.

Uvedenie do prevádzky:


Prístroj vyberte z krabice. Zkontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Pri prvom použití sa môže objaviť ľahký zápach ktorý vzniká vypaľovaním výhrevného telesa. Po chvíli sa tento jav stratí.

Popis modelu B-4985 a B-4986 s osciláciou:

č 1. regulátor teploty MIN – MAX,

č 2. prepínač výkonu :



0 vypnuté

● teplý vzduch 1000W



horúci vzduch 2000W



studený vzduch


otáčanie – oscilácia (len pri modeli B-4986) na zadnej strane výrobku je prepínač

1 – zapnutá oscilácia

0 – vypnutá oscilácia



Popis modelu B-4984



1 - On/Off

2 - studený vzduch

3 - teplý vzduch 1000W

4 - horúci vzduch, 2000W

Obsluha prístroja:



1. Prevádzka prístroja:

Prístroj umiestnite na rovnom povrchu a pripojte do elektrickej siete.

Zvoľte výkon pomocou prepínačov výkonu:

poloha I – 1000 W

poloha II – 2000 W

Poloha  alebo  iba ventilátor (studený vzduch) aj keď je nastav prepínač na MAX, tak stále fúka studený vzduch.

Nastavte optimálnu teplotu vykurovania pomocou regulátora teploty MIN-MAX(1). Zapnutie prístroja (pozícia ,0,I a II) je signalizované červenou kontrolkou prevádzky.

Nikdy nezakrývajte otvory ventilátora

Technické údaje:

Príkon: 2000W

Napätie: 220 - 240V ~ 50/60Hz

Čistenie:

Pred čistením prístroj odpojte zo siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť!

Prístroj čistíte vlhkou handričkou s pár kvapkami tekutého čistiaceho prostriedku. K čisteniu nepoužívajte organické rozpúšťadlá a abrazívne (drsné) prostriedky. Nikdy nelejte vodu na prístroj. Uistite sa pred použitím, že prístroj je suchý.



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 79/2015 Zb.z. platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvonky a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamáci. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním . Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženiu siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému

pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy

od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí zodpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézek a strúhadíel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením

(opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1.1. 2016

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2024

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035094, 607035126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. +421252491419

servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.+421245958855,+421905722111

3.Prešov, 08006, **D-J service s.r.o.**, Šebastovská 2530/5, +421910639666

djservis@djservis.net

HUNGARY

Nagyra értékeljük, hogy beszerezte ezt a terméket, és hisszük, hogy sok éven át jó segítség lesz Önnek.

Predpokladané použitie:

A forró levegős ventilátor (szintén csak egy eszköz) csak a háztartásban való használatra szolgál, nappali dohányzására.

A készüléket nem szabad ruhák szárítására használni!

Biztonsági figyelmeztetés:

- **A ventilátoros fűtést nem szabad felügyelet nélkül használni!**
- Az első használat előtt feltétlenül ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval. Szükség esetén tartsa be az utasításokat.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és annak tápegységétől.

- A 3 év alatti gyermekek számára korlátozott hozzáférést kell biztosítani a készülékhez, ha nem állnak folyamatos felügyelet alatt. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki ezt a készüléket, ha azokat rendeltetésszerű normál működési helyzetükbe helyezték vagy telepítették, és ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a veszélyeket. A Deti vo veku od 3 do 8 rokov nem dughatja be a dugót az aljzatba, nem szabályozhatja és tisztíthatja a készüléket, és nem végezhet karbantartást a felhasználó által.

Figyelmeztetés: A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a fogyatékkal élők jelenlétére.

- Ne használja a füstölőt kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében!
- A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kapcsolókat és egyéb vezérlőeszközöket a fürdőben vagy zuhanyban lévő személy ne érintse meg.
- Biztonsági okokból a készüléket nem szabad közvetlenül a konnektor alá helyezni.
- A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a készülékhez.

- Ha a kábel sérült, cserélje ki egy minősített műhelyben.
- A készülék megérinthető fémfelületei használat közben felforrósodhatnak.
- Ne használja a készüléket nedves, nedves, robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetben.
- Ne vigye magával a készüléket közvetlenül használat után, várja meg, amíg lehűl.
- Helyezze a készüléket sík felületre.
- Soha ne takarja le a készülék alját vagy tetejét!
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülékbe!
- Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket.
- Vezesse el a tápkábelt azokról a területekről, ahol az emberek sétálnak és lovagolnak!
- Húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha nem használja!
- Tartsa távol a tápkábelt éles szélektől.
- Győződjön meg arról, hogy az adattáblán lévő feszültség megegyezik a Feszültséggel az otthoni hálózatban.
- A készüléket csak arra a célra használja, amelyre szánták.
- A készüléket ki kell kapcsolni, mielőtt csatlakoztatná és kihúzná a hálózathoz.
- Soha ne használja a készüléket, ha bármilyen módon megsérült.

- Ne kockáztassa az áramütést, és ne javítsa meg a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a készüléket, ha forró, és győződjön meg arról, hogy nem tudja meghúzni a kábelt.
- Ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy az aljzatot vízbe vagy más minőségbe.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- Az elektromos vezetékeknek, amelyekhez a készülék csatlakozik, meg kell felelniük a vonatkozó elektromos szabványoknak!
- A természetes kábelek javítását vagy cseréjét csak professzionális javítóműhelyek végezhetik!
- Ne használja a fűtőtestet olyan programmal, időzítővel, távirányító rendszerrel vagy más alkatrészsel, amely automatikusan átkapcsolja a fűtést, mivel tűzveszély áll fenn, ha a fűtőtestet lefedik vagy helytelenül helyezik el.
- A tűzvédelmi rács nem nyújt teljes védelmet kisgyermek és érintetlen személyek számára
- Égés elleni védőrács Ezt a fűtőtestet úgy tervezték, hogy megakadályozza a füstölőkhöz való közvetlen hozzáférést, és a fűtőberendezés használatakor a helyére kell helyezni
- Soha ne telepítse a készüléket függönyök és más

gyúlékony anyagok közelébe

- Helyiségek felfűtésére szolgáló fűtőberendezésekhez beépített szobatermosztát vagy más vezérlőberendezés nélkül.

FIGYELMEZTETÉS: a fűtőberendezés nincs felszerelve olyan eszközzel, amely ellenőrzi a helyiség hőmérsékletét. Nepoužívajte ohrievač v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schop opustiť túto miestnosť vlastnými silami, ak nie je zaistený trvalý dozor.

- a fűstölő egység nem helyezhető el közvetlenül az elektromos aljzat alatt

FIGYELMEZTETÉS:

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőttestet!

Ne használja ezt a készüléket fürdőkádadak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy más vizet tartalmazó tartályok közelében!


Soha ne használja a terméket távollétében.

Uvedenie do prevádzky:

Válassza ki az eszközt a dobozból. Kontrol, či výrobok nie je poškodený prepravou. Az első használat során enyhe szag jelenhet meg, amelyet a fűtőelem égése hoz létre. Egy idő után ez a jav eltűnik.

Az oszcillációval rendelkező B-4985 és B-4986 modellek leírása:

1. MIN – MAX hőmérséklet-szabályozó,
2. sz.Főkapcsoló:



0 kedvezmény


- Meleg levegő 1000W
- ● Égő levegő 2000W
- ✚ hideg levegő

forgás – oszcilláció (csak a B-4986 modellnél) van egy kapcsoló a termék hátoldalán

- 1 - Ozcilláció bekapcsolva
- 0 – oszcilláció kikapcsolva



A B-4984 modell leírása



- 1 - Be/Ki
- 2 - hideg levegő
- 3 - meleg levegő 1000W
- 4 - forró levegő, 2000W

A készülék működése:

1.A készülék működése:



Helyezze a készüléket sík felületre, és csatlakoztassa a hálózathoz.

Zvoľte výkon pomocou prepínačov výkonu:

pozíció I – 1000 W

II. pozíció – 2000 W



Helyezze el  vagy  csak ventilátor (hideg levegő) Még akkor is, ha a kapcsoló MAX állásban van, hideg levegő továbbra is fúj.

Állítsa be az optimális füstölőhőmérsékletet a MIN-MAX hőmérséklet-szabályozóval(1).

A készülék bekapcsolását (pozitív, 0, I és II) piros jelzőfény jelzi.

Soha ne takarja le a ventilátor nyílásait

Műszaki adatok:

Energiafogyasztás: 2000W

Feszültség: 220 - 240V ~ 50/60Hz

Tisztítás:

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja megfelelően lehűlni!

A készüléket nedves kézzel tisztítja néhány csepp folyékony mosószerszettel. A tisztításhoz ne használjon szerves oldószereket és csiszolóanyagokat (súrolóanyagokat). Soha ne öntsön vizet a készülékre. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.



A készülék megsemmisítése

Kedves fogyasztó, ha egy termék egy nap eléri élettartamának végét, akkor ökológiailag kell ártalmatlanítani, hogy ne terhelje a környezetet. Ezzel a kérdéssel a 79/2015. sz. törvény foglalkozik. érvényes megfogalmazás. A termék ártalmatlanításakor az újrahasznosítható anyagokat (fémek, üveg, műanyag, papír stb.) elkülönítik és ipari célokra újra felhasználják. Ez is korlátozott, hogy bármilyen káros anyagot bejuttasson a természetbe. A végső ártalmatlanítást és újrafeldolgozást az eszköz gyártója fizeti, és azt egy felhatalmazott szervezet végzi. A fogyasztó egyetlen, de fontos kötelezettsége, hogy a termékeket az alábbi helyek egyikére vigye:

- a boltban, ahol új termékeket vásárol (darabról darabra)

- egyéb, önkormányzatok vagy termelők által részletesebben meghatározott "visszavételi" pontokon.

A terméket semmilyen esetben sem szabad kommunális hulladékkal (tartály) vagy vadon ártalmatlanítani!

A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyag értékes nyersanyag, és nem szabad a kommunális hulladékba (tartályba) dobni. A csomagolóanyagot a gyűjtőanyagokban ártalmatlanítsa, vagy az önkormányzat által a válogatott hulladék gyűjtésére kijelölt helyen tárolja. Ez a hely többnyire harangokat és konténereket gyűjt.

A hulladékot az alábbiak szerint kell szétválogatni:

Dobozok és papírhajtogatások - válogatott papírgyűjtemény

Műanyag zacskó - válogatott műanyag gyűjtemény (PE)

Polisztirol - vigye a gyűjtő udvarra.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU

országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítő szerv által hitelesített jótállási jegy szükséges.

A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:

- a készülék típusát és gyártási számát,
 - az eladás keltét,
 - a kereskedelmi cég (kereskedő) bélyegzőjét, aláírását,
- Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótolunk!***

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat (pl. háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő felhasználása), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár stb. eredménye, a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása),
- a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz.
- a készülék burkolatát valaki megbontotta, illetve a készüléket már javították.

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a beszállító cég. – nek megtéríteni, kivéve ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
4. Ha a szerviz termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a beszállító vagy a beszerző cég vagy az elektromos szaküzlet ahol a termék megvásárlására került sor. költségére maga javíttathatja.
5. A jótállási igény a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

KÉSZÜLÉKCSERE

1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A forgalmazó a meghibásodás tényét szerviz bevonásával ellenőrizheti.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a 89/336/EEC direktívának felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 73/23/EEC direktívának.



A HULLADÉKOK MEGSEMISÍTÉSE

A papírt és a hullámpapírt dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.

A TERMÉK MEGSEMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban) A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasználdott termék előírás szerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat. Ez a termék megfelel a kismegfeszítésű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek

